

تهیه کننده: مهران یزدانی	سمت: مسئول نگهداری و تعمیرات	تاریخ: ۸۳/۰۶/۱۷	امضاء:
تأیید کننده: اله یار نژادفواچه	سمت: نماینده مدیریت	تاریخ: ۸۳/۰۶/۱۸	امضاء:
تصویب کننده: عبدالله صباغپور	سمت: مدیر عامل	تاریخ: ۸۳/۰۶/۱۸	امضاء:

این مدرک جزو کپیهای کنترل شده سیستم کیفیت میباشد ☐این مدرک جزو کپیهای کنترل نشده سیستم کیفیت میباشد ☐این مدرک جزو مدارک ممرمانه سیستم کیفیت میباشد ☐

## دستورالعمل سرویس و بکارگیری دستگاه آون

شماره بازنگری	شماره اصلاحیه	صفحات تغییر یافته	شرح تغییرات	تاریخ
AB	291	۲۰۳	اصلاح از نظر تطبیق و هماهنگی کامل با نحوه سرویس	۸۳/۶/۴

### 1- هدف

هدف از این دستورالعمل تشریح چگونگی انجام سرویس دستگاه آون می باشد.

### 2- محدوده اعتبار

این دستورالعمل در قسمت نگهداری و تعمیرات شرکت شاهین مفصل معتبر است.

### 3- مسئولیت پستها

۳-۱ سرپرست نگهداری و تعمیرات

نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

۳-۲ اپراتورهای نگهداری و تعمیرات

انجام سرویس دستگاه مطابق با روش تشریح شده در دستورالعمل

### 4- تعاریف

ندارد

### 5- مراحل اجرا

۵-۱ به کار گیری

#### **1-1-5 ایمنی**

در هنگام کار در دمای بالا از دستکش استفاده کنید.

#### **2-1-5 روش کار**

دستگاه را به برق وصل کرده و دکمه POWER را روی ۱ بگذارید. کلید ADJ. را در حالت بالا قرار داده و با چرخاندن COARSE دمای مورد نظر را در TEMPERATURE ببندید سپس دکمه را به حالت پائین قرار دهید ( در هنگام کار همیشه این کلید باید پائین و چراغ زرد خاموش باشد). برای استفاده از تایمر دکمه set را فشار دهید عدد نمایش داده شده در TIMER ضرب در ۱۰ دقیق کار دستگاه را نشان می دهد. سپس دکمه START را فشار دهید دستگاه شروع به کار میکند. برای خاموش کردن دستگاه کافیهست دکمه POWER را روی OFF قرار دهید و آنرا از برق بکشید.

## ۲-۵ سرویس

## 1-2-5 ایمنی

قبل از انجام عملیات رعایت موارد ایمنی ذیل الزامی است:

- دستگاه خاموش بوده و کلید اصلی برق قطع باشد.
- اگر دستگاه روشن بوده و گرم است ، درب آنرا باز کرده تا سرد شود.

## 2-2-5 وسایل مورد نیاز

ندارد

## 2-3-5 روانکاری

ندارد

## 4-5 تعویض قطعه

ندارد

۶- مراجع

کاتالوگها و مدارک فنی مربوط به دستگاه

۷- سوابق

- فرم درخواست تعمیر برنامه ای
- فرم ثبت سوابق نگهداری و تعمیرات

۸- مدارک ذیربط

ندارد

۹- لیست توزیع

- نگهداری و تعمیرات